



HANDLEIDING

Drinkfles voor kinderen

Koud water tot de laatste pauze.



OUTDOOR

Art.nr. BD240034 (NL)

WELKOM

Meer buiten, minder gedoe

Fijn dat je voor CoolFule kiest. Deze fles lost één alledaagse ergernis op: lauw water halverwege de schooldag. Twee minuten lezen, en hij gaat jaren mee.

IN DE DOOS

CoolFule Drinkfles voor kinderen 400 ml, met dop en rietje	1x
Deze handleiding	1x
Welkomstkaart	1x

VOOR JE BEGINT

Eerst even dit

Vier afspraken voor veilig en lang gebruik. Eén keer lezen is genoeg.

- 1** Vul de fles alleen met koude dranken. Geen hete dranken en niets met koolzuur.
- 2** Was de fles met de hand af; hij kan niet in de vaatwasser.
- 3** Controleer dop, rietje en afdichtring voor elk gebruik en vervang ze bij scheurtjes of vervorming.
- 4** Kleine onderdelen: houd dop en rietje weg bij kinderen onder de 3 jaar.

WAAROM ALLEEN KOUD

De dop heeft een ingebouwd rietje: hete drank komt daarmee rechtstreeks in de mond van je kind. En warme inhoud bouwt in een gesloten dubbelwandige fles druk op, die vrijkomt zodra het klepje opengaat. Om dezelfde reden hoort hij niet in de magnetron, de vriezer of de oven.

SNELSTART

In vier stappen de deur uit

1

Voorspoelen

Spoel de fles en het rietje kort om met koud water voor het eerste gebruik.

2

Vullen

Vul tot ongeveer 2 cm onder de rand, dan sluit de dop goed af.

3

Dop sluiten

Draai de dop handvast aan en klap het flip-topje dicht tot je het hoort klikken.

4

Meenemen

Hang de fles aan de beugel of zet hem in de tas. Hij lekt niet.

TIP

Vul hem met ijskoud water en doe er een paar klontjes bij. Hoe kouder hij begint, hoe langer hij koud blijft.

ONDERHOUD

Zo blijft hij goed

Na elk gebruik	Spoel de fles en het rietje om met warm water en laat ze drogen met de dop open.
Wekelijks	Was fles en dop met de hand af in warm sop. Niet in de vaatwasser.
Bij smaakjes	Vul de fles een nacht met warm water en een lepel soda, daarna goed omspoelen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

De fles lekt bij de dop

Controleer of de afdichtring recht in de dop zit en draai de dop opnieuw handvast aan.

De drank wordt sneller lauw dan verwacht

Spoel de fles voor met koud water en vul hem zo vol mogelijk: lucht in de fles warmt op.

Het flip-topje klikt niet meer dicht

Spoel de dop onder de kraan; suikerresten maken het klikmechanisme stroef.



HULP NODIG?

Kom je er niet uit? Mail klantenservice@boldeal.nl, we reageren binnen één werkdag.

SPECIFICATIES

Inhoud	400 ml
Materiaal	Roestvrij staal 304 (18/8), dubbelwandig vacuüm
Afmetingen	177 mm hoog, ø 75 mm
Dop	Flip-top met ingebouwd rietje (PP), beugel (TPR)
Artikelnummer	BD240034

DE IMPROVE-BELOFTE

3 jaar

garantie op je product

30 dagen

niet merkbaar beter? geld terug

Eén mail is genoeg. We antwoorden gewoon in het Nederlands.



Richt de camera van je telefoon op de code. Er verschijnt vanzelf een link. Een aparte app heb je niet nodig.



REVIEW OP BOL.COM

coolfule.nl/r/BD240034



klantenservice@boldeal.nl



Fles bij het metaal



Doos bij het oud papier



Bewaar deze
handleiding